



<p>01)</p>	<p>Zwei Schrauben (IMMER an der STARREN Greifbacke) mit geeignetem Werkzeug lösen und rausdrehen.</p> <p>Loosen two screws (ALWAYS on the RIGID gripper jaw) with a suitable tool and unscrew them.</p> <p>Dévisser et enlever deux vis (TOUJOURS sur la mâchoire FIXE) avec un outil approprié.</p>	
<p>02)</p>	<p>Die Gummigreifbacke aus der Greifzange herauschieben / entnehmen.</p> <p>Push out / remove the rubber gripper jaw from the gripper.</p> <p>Faire glisser / retirer la mâchoire en caoutchouc de la pince de préhension.</p>	
<p>03)</p>	<p>Die Gummigreifbacke in die Adapterbacke einschieben.</p> <p>Insert the rubber gripping jaw into the adapter jaw.</p> <p>Insérer la mâchoire en caoutchouc dans la mâchoire d'adaptation.</p>	
<p>04)</p>	<p>Mit geeignetem Werkzeug die beiden Schrauben festziehen, um die Gummigreifbacke zu fixieren.</p> <p>Using a suitable tool, tighten the two screws to fix the rubber gripper jaw.</p> <p>Avec un outil approprié, serrer les deux vis pour fixer la mâchoire en caoutchouc.</p>	

<p>05a)</p>	<p>Für 100mm Mauerscheiben: Die Adapterbacke (inkl. Gummigreifbacke), an der starren Backe, in die Zange einschieben.</p> <p>For 100mm masonry units: Insert the adapter jaw (incl. rubber gripping jaw), at the rigid jaw, into the pliers.</p> <p>Pour les disques de maçonnerie de 100 mm : insérer la mâchoire d'adaptation (y compris la mâchoire de préhension en caoutchouc), au niveau de la mâchoire rigide, dans la pince.</p>	
<p>05b)</p>	<p>Die Schraube inkl. Unterlagscheibe mit geeignetem Werkzeug befestigen.</p> <p>Fasten the screw incl. washer with a suitable tool.</p> <p>Fixer la vis, y compris la rondelle, avec un outil approprié.</p>	
<p>06a)</p>	<p>Für 70/80mm Mauerscheiben: Die Adapterplatte (inkl. Gummigreifbacke) in die Zweite Adapterplatte vorne Aufschieben.</p> <p>For 70/80mm masonry units: Slide the adapter plate (incl. rubber gripper jaw) into the second adapter plate at the front.</p> <p>Pour les plaques de maçonnerie de 70/80 mm: insérer la plaque d'adaptation (y compris la mâchoire en caoutchouc) dans la deuxième plaque d'adaptation à l'avant.</p>	
<p>06b)</p>	<p>Mit geeignetem Werkzeug die Schraube fixieren/festziehen.</p> <p>Fix/tighten the screw with a suitable tool.</p> <p>Fixer/serrer la vis avec un outil approprié.</p>	
<p>06c)</p>	<p>Das Adapterset (inkl. Gummigreifbacke), an der starren Backe, in die Zange einschieben.</p> <p>Insert the adapter set (incl. rubber gripping jaw), at the rigid jaw, into the pliers.</p> <p>Insérer le kit d'adaptation (y compris la mâchoire en caoutchouc), au niveau de la mâchoire rigide, dans la pince.</p>	
<p>06d)</p>	<p>Mit geeignetem Werkzeug die Schraube fixieren/festziehen.</p> <p>Fix/tighten the screw with a suitable tool.</p> <p>Fixer/serrer la vis avec un outil approprié.</p>	

Diese Anleitung wurde anhand des Beispiels mit der WEZ-06 erstellt