
ROAIRVAC R32 6.0

No. 1000001231

Stand: 03/25



ROAIRVAC R32 6.0

Stand: 03/25

No. 1000001231

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
2	Netzanschlusskabel REC & ROAIRVAC	168712	1
3	Stromschalter Roairvac	R17A60900	1
9	Steckdose	R17A61000	1
11	Distanzstange Gehäuse	1500001957	1
12	Schraube Gehäuse	R17A61100	12
13	U-Scheibe	R17A61200	12
14	Gehäuseschale links/rechts	1500001958	1
15	Handgriff	R17A61400	2
17	Kondensator 100mF	R17A61800	1
20	Kondensator 20mF	1500001962	1
23	Verteilergehäuse	1500001963	1
26	Starter elektrisch	1500001965	1
27	Sicherung	R17A62000	1
38	Federkupplung	1500001972	1
39	Pumpenkörper	1500001973	1
41	O-Ring Öltank	R17D63500	1
42	Einfüllstutzen	R17D63800	1
45	Manometer Schutzring	1500001974	1
46	Manometer	1500001975	1
47	Magnetventil	1500001976	1
48	Grundplatte	1500001977	1
51	Öltanksatz	R17D63900	1
56	Dichtung	R17A64400	1
57	Schraube M8x7	R17A64500	1
58	Entlüftungsschraube R32	1500001969	1
59	O-Ring R32	1500001970	1
60	Doppelnippel Lufteinlass Roairvac R32	1500004039	1
61	Schutzkappe ROAIRVAC, REC	1500004860	1
62	Lüfterabdeckung ROAIRVAC R32 6.0	1500001955	1

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzeile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
service@rothenberger.com