



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/40

Art.-Nr. **58214032**

GTIN **4018754034048**

Modell **731/40 32**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 32mm Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	32 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Breite mm (b)	66 mm
Höhe mm (h)	14 mm
S	32,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58214032
GTIN	4018754034048
Gewicht (g)	246 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.095744 dm3
Packnorm	1

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	68
Breite mm (IFS)	64
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,275
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	68
Breite (verpackt, mm)	64
Höhe (verpackt, mm)	22

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen (z.B. 10 mm statt 12 mm) muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

Die richtige Einstellung des Anziehdrehmoments ist entscheidend für die Lebensdauer der Schraube und die Sicherheit der Verbindung.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal