

## Produktinformation

# 97 33 01

## KNIPEX MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin



- Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02
- Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
- Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)



| Allgemein          |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 33 01                   |
| EAN                | 4003773066927              |
| Zange              | brüniert                   |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 770 g                      |
| Abmessungen        | 250 x 75 x 28 mm           |
| REACH- Konformität | enthält SVHC               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

| Technische Attribute   |  |
|--|--|
|  |  |
| Anwendung  | unisolierte, offene Flachsteckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) |
| Kapazität Quadratmillimeter  | 0,25 — 6,0 mm <sup>2</sup>   |
| Anzahl der Nester  | 3  |
| AWG  | 20 — 10  |

| Zubehör  |  |
|----------|--|
| 97 39 05 | Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite),    |
| 97 39 09 | Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup> |
| 97 39 06 | Crimpeinsatz für isolierte Kabelverbinder,   |
| 97 39 08 | Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 0,25 - 6 mm <sup>2</sup>     |
| 97 39 13 | Crimpeinsatz für unisolierte Kabelverbinder,   |
| 97 39 90 | Wechselmagazin leer,   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Crimpeinsatz-Wechsel: Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz in der Zange entnehmen



Wechselposition: Ausklappen des Servicehebels für parallele Backenstellung



Servicehebel einklappen und Zange durchdrücken – bereit für den nächsten Einsatz

